



Gebruiksaanwijzing PDF

U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG CM1919. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG CM1919 in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

Gebruiksaanwijzing SAMSUNG CM1919
Gebruikershandleiding SAMSUNG CM1919
Handleiding SAMSUNG CM1919
Bedieningshandleiding SAMSUNG CM1919
Instructiehandleiding SAMSUNG CM1919



MAGNETRONOVEN

(COMMERCIEEL)

Gebruikershandleiding en bereidingstips

CM1919 (1850 Watt)
CM1619 (1600 Watt)
CM1319 (1300 Watt)



Oven	2
Indeling van deze handleiding	2
Denk aan uw veiligheid	3
Magnetronoven installeren	4
Koken/opwarmen	5
Vermogen en tijden	6
Bereiding stoppen	6
+20sec-toets gebruiken	6
Bereidingstijd aanpassen	7
Ontdooifunctie gebruiken	7
Foutcodes	8
Onderhoud van uw magnetronoven	9
Installatieinstructies voor het op elkaar plaatsen van 2 ovens	10
Lamp vervangen	10
Geschikt kookgerei	11
Bereidingstips	12
Magnetronoven schoonmaken	14
Magnetronoven opbergen en repareren	15
Technische gegevens	15

Code No. : DE68-02393A-01



[Uw gebruiksaanwijzing.](#)
[SAMSUNG CM1919](#)

Handleiding samenvatting:

Borden of schalen zijn dus heet. 6. Raak NOOIT de binnenwanden van de oven aan. Reden: Zonder dat het zichtbaar is, kunnen de binnenwanden van de oven zo heet zijn dat uw huid verbrandt, ook nadat de magnetronoven al is uitgeschakeld. Zorg dat ontvlambare materialen nooit in contact komen met de hete oven. Laat de oven altijd voldoende afkoelen. 7. De volgende maatregelen verkleinen het gevaar van brand in de oven: · Leg nooit ontvlambare materialen in de magnetronoven. · Verwijder sluitklemmetjes van papieren of plastic verpakkingen. · Gebruik uw magnetronoven nooit om kranten te drogen.

· Als de magnetronoven rook afscheidt, latt de ovendeur dan dicht en trek de netstekker uit de wandcontactdoos. 8. ALTIJD extra zorg besteden aan het verhitten van dranken of babymaaltijden. NL · Wacht na het uitschakelen van de magnetronoven minimaal 20 seconden, zodat de warmte zich gelijkmatig kan verdelen. · Roer de maaltijd indien nodig tijdens het koken door en doe dat ALTIJD na het verhitten.

· Let op als u een beker na het verhitten uit de oven pakt. Als hij te heet is, kunt u zich verbranden. · De drank kan nog borrelend nakoken. · U kunt nakoken en verbranding verhinderen. Plaats een plastic lepel of glazen staafje in de drank en roer daarmee vóór, tijdens en na het verhitten.

Reden: Tijdens het verhitten van dranken wordt het kookpunt soms iets later bereikt. Daarom kan de drank plotseling alsnog gaan koken nadat u de beker uit de oven hebt gehaald, zodat u zich zou kunnen verbranden. · Als u zich brandt: * Brandwond minimaal 10 minuten in koud water gedompeld houden * Wond afdekken met droge, schone doek * Nooit crèmes, lotions of zalf gebruiken · Gebruik altijd een kan of beker die boven breder is dan onder en giet die NOOIT tot de rand vol. Dit voorkomt overkoken. Flessen met een smalle nek kunnen bij oververhitting uit elkaar springen. · ALTIJD controleren of een fles of maaltijd voor de baby al voldoende is afgekoeld. · NOOIT de speen op de fles laten zitten, want dan kan de fles door oververhitting exploderen. 9. Zorg dat u nooit de netkabel beschadigt. · Maak de netkabel nooit met water schoon en leg hem nooit op of tegen hete oppervlakken.

· Gebruik de magnetronoven nooit als de netkabel beschadigd is. 10. Ga op armlengte van de oven stann als u de ovendeur opent. Reden: Zo voorkomt u verbranding door hete stoom. 11. Houd de binnenkant van de oven schoon. Voedselresten of oliespasjes kunnen zich aan de wanden of de Reden: bodem hechten, de coating beschadigen en afbreuk doen aan de effectiviteit van de oven. 12. Tijdens het gebruik kunnen "klikgeluiden" optreden, vooral bij ontdooien. Reden: Dit is een gevolg van het schakelen van het uitgangsvermogen.

Die geluiden zijn normaal. 3 Denk aan uw veiligheid (vervolg) NL 13. Als u de oven inschakelt zonder er iets in te zetten, dan wordt hij door een automatische beveiliging uitgeschakeld. U kunt de oven normaal gebruiken nadat u hem ruim 30 minuten uitgeschakeld hebt gelaten. 14.

Als de oven niet schoon gehouden wordt, kan het oppervlak beschadigd raken. Hierdoor kan de levensduur van het apparaat nadelig beïnvloed worden en kunnen mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan; 15. Het apparaat mag niet te nat worden schoongemaakt. Magnetronoven installeren Deze magnetronoven kunt u bijna overal plaatsen (aanrecht, keukenplank, verrijdbaar keukenblok, tafel). Voor uw veiligheid dient het apparaat: · · goed geaard te zijn, aangesloten te worden op een geaard stopcontact van 230 Volt, 50 Hz, wisselspanning.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Kijk bij het gebruik van wegwerpverpakkingen van plastic, papier of andere brandbare materialen tijdens het verwarmen van het gerecht zo nu en dan even in de oven. 1. Zet de oven op een egaal, stabiel en waterpas werkvlak. Stel de oven zo op dat er voldoende ventilatieruimte blijft. Aan de achterzijde en aan weerszijden moet dat minimaal 10 cm zijn en aan de bovenzijde minimaal 20 cm. (Zie pagina 10. voor informatie over op elkaar plaatsen van twee ovens.) 2. Blokkeer nooit de ventilatieopeningen, want dan kan oververhitting optreden. Dan schakelt de oven automatisch uit en doet niets tot hij voldoende is afgekoeld.

3. Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de oven. 4. Steek de netkabel in een geaard stopcontact..



[Uw gebruiksaanwijzing.](#)
[SAMSUNG CM1919](#)