



### BEKERVERDEELERS "LIFT" TYPE - RVS - VOOR ALLE TYPES BEKERS


- Verdeling langs de bovenzijde door behulp van veer
- Materiaal: RVS AISI 304
- Muurbevestiging
- Met aanpasbare kraag voor perfecte diameteraanpassing
- Voor alle soorten bekens vanaf 180 tot 1360 ml
- Types EF: alleen voor polystyreen bekens (type "PS-FOAM")



| CODE    | Type                      | Ø beker      | Inhoud beker  | Lengte koker | St/doos |
|---------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| C3200EV | Verticaal of schuin (45°) |              |               | 597 mm       |         |
| C3200EH | Horizontaal               | 56 - 81 mm   | 180 - 300 ml  | 597 mm       | 1       |
| C3200EF | Willekeurig               |              |               | 597 mm       |         |
| C3400EV | Verticaal of schuin (45°) |              |               | 597 mm       |         |
| C3400EH | Horizontaal               | 70 - 98 mm   | 350 - 710 ml  | 597 mm       | 1       |
| C3400EF | Willekeurig               |              |               | 597 mm       |         |
| C3500EV | Verticaal of schuin (45°) |              |               | 597 mm       |         |
| C3500EH | Horizontaal               | 101 - 123 mm | 950 - 1360 ml | 597 mm       | 1       |
| C3500EF | Willekeurig               |              |               | 597 mm       |         |

### Welk model heb ik nodig?

1. Meet de diameter van de bekens (bovenaan)
2. Beker type
3. Montagemogelijkheid
4. Kies verdeler naargelang Ø beker



### BEKERVERDEELERS "PULL" TYPE - RVS - VOOR ALLE TYPES BEKERS

- Verdeling langs de onderzijde
- Muurbevestiging
- Met aanpasbare kraag voor perfecte diameter
- Voor alle soorten bekens vanaf 180 tot 1360 ml

| CODE   | Type           | Ø beker      | Inhoud beker  | Lengte koker | St/doos |
|--------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| C3200P | RVS - AISI 304 | 56 - 81 mm   | 180 - 300 ml  | 597 mm       | 1       |
| C3400P | RVS - AISI 304 | 70 - 98 mm   | 350 - 710 ml  | 597 mm       | 1       |
| C3500P | RVS - AISI 304 | 101 - 123 mm | 950 - 1360 ml | 597 mm       | 1       |

Een juiste werking van de bekerverdeler is afhankelijk van verschillende factoren. Zo zijn naast de diameter en inhoud, ook het materiaal en de vorm van de beker factoren om rekening mee te houden. Ook de plaatsing en afstelling van de verdeler zijn van invloed op een juiste werking.

### BEKERVERDEELERS "PULL" TYPE - VOOR POLYSTYREEN (FOAM) BEKERS

- Verdeling langs de onderzijde
- Muurbevestiging
- Past zichzelf aan om schade aan de beker te vermijden
- Voor bekens vanaf 120 ml tot 1360 ml

| CODE      | Type                    | Ø beker     | Inhoud beker  | Lengte koker | St/doos |
|-----------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|---------|
| C4210PFSD | Polyethyleen, zandkleur | 70 - 85 mm  | 120 - 300 ml  | 597 mm       | 1       |
| C4410PFSD | Polyethyleen, zandkleur | 82 - 98 mm  | 350 - 710 ml  | 597 mm       | 1       |
| C4200PF   | RVS - AISI 304          | 70 - 85 mm  | 120 - 300 ml  | 597 mm       | 1       |
| C4400PF   | RVS - AISI 304          | 82 - 98 mm  | 350 - 710 ml  | 597 mm       | 1       |
| C4500PF   | RVS - AISI 304          | 98 - 124 mm | 950 - 1360 ml | 597 mm       | 1       |

