



**REFRIGERATED COUNTER  
(+2°C~+10°C)  
MODEL NO.: \*712.030**



# **GEBRUIKERSHANDLEIDING**

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik zorgvuldig door,  
zodat u het product correct en naar tevredenheid kunt gebruiken.

## INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave .....	2
Algemeen .....	3
Samenstelling en onderdelen .....	3
Vervoer en plaatsing .....	3
Vervoer en plaatsing .....	4
Vorbereiding en stroom .....	4
Gebruik en voorzorgsmaatregelen .....	5
Bediening van frontpaneel .....	5
Onderhoud .....	6
Probleemoplossing .....	6
Opmerking .....	6

## ALGEMEEN

1. Deze staande koelkast is uitgerust met een hoogwaardige compressor in een eigen behuizing. Het koelmiddel R600a of R134a is een milieuvriendelijk middel. De koelkast maakt gebruik van een intelligent koelsysteem met luchtkoeling door middel van een ventilator. De temperatuur is gelijkmatig, zelfs in de koelkast.
2. De deur en behuizing zijn voorzien van dubbellaags hol en doorzichtig glas. Hij ziet er stijlvol uit, heeft optimale afmetingen en biedt gemakkelijke toegang.
3. Deze multifunctionele koelkast is geschikt voor warenhuizen, vergaderruimten en wachtruimten.


## SAMENSTELLING EN ONDERDELEN



## VERVOER EN PLAATSING

### Voorzichtigheid

Haal eerst de stekker uit de wandcontactdoos. Laat de koelkast nooit meer dan 45° overhellen.




### Droge plaats

Zet de koelkast altijd op een droge plaats.




### Voldoende tussenruimte

De afstand van de zijkanten en de achterkant van de koelkast tot de wand of een ander voorwerp moet minimaal 10 cm bedragen. Het koelvermogen neemt af als de vrije ruimte rondom de koelkast te gering is. Hierdoor kan de lucht niet voldoende circuleren.



### Goede ventilatie


Zet de koelkast altijd op een plaats met een goede ventilatie. Voor het eerste gebruik moet u na het plaatsen van de koelkast ten minste twee uur wachten voordat u de stekker in de wandcontactdoos steekt en hem in gebruik neemt.



## VERVOER EN PLAATSING


### Uit de buurt van warmtebron

Plaats de koelkast nooit in direct zonlicht. Plaats hem nooit in de buurt van een warmtebron of kachel. Hierdoor neemt het koelvermogen af.




### Geen zware belasting

Zet nooit zware voorwerpen boven op de koelkast.




### Geen gaten

Maak nooit een gat in de koelkast. Bevestig nooit andere voorwerpen aan de koelkast.



### Stabiele plaats


Kies voor het uitpakken en plaatsen van de koelkast een vlakke en stevige ondergrond.



## VOORBEREIDING EN STROOM

### Geschikte contactdoos

De koelkast werkt op een eenfasige wisselstroom van 220-240 V via een eenfasige contactdoos die geschikt is voor drie pennen (250 V, 10 A) en een zekering (6 A). De contactdoos moet voorzien zijn van betrouwbare aarding.



### Eén apparaat op contactdoos

Sluit nooit een ander apparaat aan op de contactdoos die door de koelkast gebruikt wordt. Hierdoor wordt de kabel warm en kan er brand ontstaan.



### Bescherm kabels

Breek of beschadig kabels nooit. Dit kan leiden tot lekstroom en brandt.



### Spoel niet af met water


Spoel het oppervlak van de koelkast nooit af met water. Dit kan leiden tot lekstroom.



## VOORBEREIDING EN STROOM


### Geen ontvlambare en ontplofbare stoffen

Plaats nooit ontvlambare of ontplofbare stoffen in de koelkast, zoals ether, benzine, alcohol en lijm. Plaats nooit een gevaarlijk product in de buurt van de koelkast.



### Geen spray

Spuit niet met ontvlambare stoffen zoals verf of lak in de buurt van de koelkast. Hierdoor kan brand ontstaan.



### Stroomonderbreking

Wanneer de stroom is onderbroken of de stekker uit de contactdoos is gehaald, moet u ten minste vijf minuten wachten voordat u de koelkast weer aansluit en in gebruik neemt.



### Geen medicijnen

Er mogen geen medicijnen in de koelkast bewaard worden.



## GEBRUIK EN VOORZORGSMAATREGELEN


### 1. Vóór gebruik:

Steek de stekker van de koelkast in een geschikte contactdoos van 220-240 V.

Leg uw hand na het inschakelen van de koelkast op de luchtinlaat om te controleren of de aangezogen lucht koud genoeg is. Daarna kunt u levensmiddelen in de koelkast doen.

### 2. Digitale temperatuurregelaar

Refrigerant LED    Defrost LED



Het is een geïntegreerde intelligente miniregelaar die geschikt is voor de compressor van 1 pk.

De hoofdfuncties zijn: temperatuurweergave, temperatuurregeling, handmatig of automatisch ontdooien via uitschakelen, regeling van de verlichting, opslag van waarden, zelftesten en vergrendeling van parameters.

## BEDIENING VAN FRONTPANEEL

### 1. Temperatuur instellen

Druk op de knop **SET** om de ingestelde temperatuur weer te geven.

Druk op de knop **▲** of **▼** om de weergegeven waarde te wijzigen en op te slaan.

Druk op de knop **SET** om de temperatuurstelling af te sluiten en de temperatuur van de koelruimte weer te geven.

2. Als er niet binnen tien seconden op een knop wordt gedrukt, wordt de temperatuur van de koelruimte weergegeven.

3. Verlichting: druk op de knop **☼**. De verlichting brandt. Als u nogmaals op deze knop drukt, gaat de verlichting uit.

Ontdooien handmatig starten/stoppen: druk op de knop **☼** en houd hem zes seconden ingedrukt om ontdooien in- of uit te schakelen.

4. Koelmiddel-LED: tijdens het koelen brandt de LED. Als de temperatuur van de koelruimte constant is, brandt de LED niet. Bij een vertraagde start knippert de LED.

5. Ontdooi-led: tijdens het ontdooien brandt de LED. Als het ontdooien stopt, gaat de LED uit. Bij vertraagd ontdooien knippert de LED.

### 3. Voorzorgsmaatregelen

1. Open de deur zo kort en zo min mogelijk om de koeltemperatuur in de koelkast te handhaven.

2. Blokkeer nooit de luchtinlaat en -uitlaat. Houd de luchtcirculatie en het koelvermogen op het juiste peil.

3. Plaats levensmiddelen in de koelkast niet te dicht op elkaar. Hierdoor neemt het koelvermogen af. Pas de hoogte van het schap aan aan de te bewaren levensmiddelen.

4. Laat warm voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het in de koelkast doet.

5. Open de deur zo kort mogelijk en probeer de koelkast op temperatuur te houden als er een stroomonderbreking is.

6. Raak de compressor nooit aan. Hierdoor kunnen brandwonden ontstaan.

7. Een beschadigde stroomkabel mag, om gevaarlijke situaties te voorkomen, alleen worden vervangen door de fabrikant, een door hem erkende servicewerkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde technicus.

8. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructie over het gebruik van het apparaat hebben gekregen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

9. Let op dat kinderen niet met het apparaat gaan spelen. De gebruiksaanwijzing is niet geschikt voor personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis.

## ONDERHOUD

### 1. Algemeen

Als u de koelkast zo schoon mogelijk houdt, hoeft er alleen periodiek onderhoud uitgevoerd te worden.

Haal vóór het onderhoud altijd de stekker uit de contactdoos.

Gebruik nooit een beschadigde stekker of een loszittende contactdoos.

Spoel de koelkast nooit af.

Gebruik nooit een alkalisch reinigingsmiddel, zeep, benzine, aceton of een borstel.

### 2. Reiniging van buitenkant

Dompel een zachte doek in een neutraal reinigingsmiddel (afwasmiddel) om de buitenkant van de koelkast te reinigen. Wrijf hem vervolgens af met een droge zachte doek.

### 3. Reiniging van binnenkant

Haal het schap eruit en reinig het met water.

Wrijf de binnenkant af met een zachte doek.

### 4. De koelkast voor langere tijd uitschakelen

Pak alle levensmiddelen uit de koelkast en haal de stekker uit de contactdoos.

Reinig zowel de binnen- als de buitenkant van de koelkast grondig en zet de deur open, zodat hij goed kan drogen.

Het glas breekt gemakkelijk. Houd kinderen uit de buurt van het glas.

## PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oorzaak en oplossing
Geen koeling	Zit de stekker goed in de contactdoos? Is de zekering kapot? Is er geen stroom?
Onvoldoende koeling	Staat hij in direct zonlicht? Is er een warmtebron in de buurt? Is de ventilatie niet goed? Sluit de deur wel goed? Wordt de deur langdurig geopend? Is de afdichtstrip vervormd of beschadigd? Staan de levensmiddelen te dicht op elkaar of zit de koelkast te vol? Blokken levensmiddelen de luchtinlaat of -uitlaat? Stel de temperatuurregelaar opnieuw in.
Te veel geluid	De koelkast staat niet waterpas. De koelkast maakt contact met de wand of een ander voorwerp. Een onderdeel van de koelkast zit los.
Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger als u het probleem niet zelf kunt verhelpen.	

## OPMERKING

### De onderstaande zaken worden niet opgevat als probleem:

Het geruis van water is te horen als de koelkast in gebruik is. Dit is normaal, want het koelmiddel circuleert in het systeem.

Als er veel regenval is, kan er condens aan de buitenkant van de koelkast zitten. Dit is geen probleem, omdat het veroorzaakt wordt door de hoge luchtvochtigheid. Veeg de buitenkant gewoon met een doek droog.